Waschautomaten Electrolux

		Nr	exkl.MWSt	inkl.MWSt
	Waschautomat Electrolux WA GL6 S Tiefe 48 cm, freistehend Füllmenge 6 kg, Band links Programm- und Temperaturschalter Wasserzu- und Ablaufschlauch, 230 V Energieeffizienz A++ Farben : 100	**7171 116**	**2186.—**	2360.90
	Waschautomat Electrolux WA L4 E freistehend, Band links, Füllmenge 7 kg Vollelektronik, Startvorwahl mit Drehwähler und Tasten Handwäscheprogramm Wasserzu- und Ablaufschlauch, 230 V Energieeffizienz A++ Farben : 100	**7171 213**	**2176.—**	2350.10
	Waschautomat Electrolux WA GL freistehend, Band links, Füllmenge 8 kg Vollelektronik mit Schalter Handwäscheprogramm, Startvorwahl Wasserzu- und Ablaufschlauch, 230 V Energieeffizienz A+++ Farben : 100			
	WA GL4 E	**7171 224**	**2649.—**	2860.90
	WA GL6 E	**7171 234**	**2825.—**	3051.—
	Waschautomat Electrolux WA SL2 E freistehend, Band links, Füllmenge 8 kg Vollelektronik mit Schalter Handwäscheprogramm, Startvorwahl Wasserzu- und Ablaufschlauch, 230 V Energieeffizienz A+++ Farben : 100	**7171 244**	**3343.—**	3610.45
	Waschautomat Electrolux WA SL3 E freistehend, Band links, Füllmenge 9 kg Vollelektronik, Startvorwahl Drehwähler und Touch-Bedienung Handwäscheprogramm Wasserzu- und Ablaufschlauch, 230 V Energieeffizienz A+++ Farben : 100	**7171 245**	**3565.—**	3850.20
	Vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG)	**7799 937**	**11.10NN**	12.—
	Waschautomat Electrolux WA SL3 M Füllmenge 8 kg freistehend, Band rechts Vollelektronik mit Drehwähler und Tasten Handwäscheprogramm Wasserzu- und Ablaufschlauch 400 V 3N (oder 230 V), Energieeffizienz A+ Farben : 100	**7171 514**	**4806.—**	5190.50
	Vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG)	**7799 939**	**18.50NN**	20.—